

PRÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO TLAKU LD.

Návod k použití

OBCENÉ INFORMACE

Tento návod je určen poskytnutí pomocí uživateli s bezpečným a efektivním využíváním přístroje pro měření arteriálního tlaku LD (dále jako: PŘÍSTROJ). Přístroj musí být využíván v souladu s pravidly, uvedenými v tomto návodu a nesmí být používán pro účely jiné, než které jsou popsány zde. Je důležité přečíst celý návod a porozumět mu, zejména část „Doporučení pro správné měření“.

POKYNY K POUŽITÍ

Přístroj je určen pro měření arteriálního tlaku člověka podle Korotkovovy metody. Přístroj je doporučen pro použití v podmínkách klinik a stacionářů, dále v domácích podmínkách jako doplněk k zdravotnickému pozorování.


Měření tlaku se provádí pomocí poslechu Korotkovových zvuků stetoskopem a odečítání hodnot na manometru.

DOPORUČENÝ PRO SPRÁVNÉ MĚŘENÍ

1. Nepoužívejte přístroj bez předchozí konzultace s Vaším lékařem, pokud se léčíte hemodialýzou nebo antikoagulanty, antitrombocyty nebo steroidy. Používání přístroje v těchto případech může vyvolat vnitřní krvácení.

2. Pro správné měření je nezbytné vědět, že ARTERIÁLNÍ TLAK PODLÉHÁ VÝRAZNÝM VÝKYVŮM DOKONCE BĚHEM KRÁTKÝCH ČASOVÝCH ÚSEKŮ. Úroveň arteriálního tlaku závisí na mnoha faktorech. Obvykle je v létě nižší a v zimě vyšší. Arteriální tlak se mění spolu s atmosférickým tlakem, záleží na fyzické zátěži, emocionálním podráždění, stresu a stravovacím režimu. Velký vliv mají užívaná léčiva, alkoholické nápoje a kouření. U mnohých dokonce samotný proces měření v poliklinice způsobuje zvýšení ukazatelů. Proto se arteriální tlak, měřený v domácích podmínkách často liší od tlaku, měřeného v poliklinice. Jelikož se arteriální tlak při nízkých teplotách zvyšuje, provádějte měření při pokojové teplotě (přibližně 20 °C). Pokud byl přístroj skladován při nízké teplotě, ponechte ho alespoň 1 hodinu při pokojové teplotě, jinak může být výsledek měření chybný. Během dne může být rozdíl v ukazatelích u zdravých lidí 30-50 mm rtuťového sloupce systolického (horního) tlaku a až 10 mm rtuťového sloupce diastolického (spodního) tlaku. Závislost arteriálního tlaku na různých faktorech je u každého člověka individuální. Proto se doporučuje vést si speciální deník ukazatelů arteriálního tlaku. JEN LÉKAŘ NA ZÁKLADĚ ÚDAJŮ Z DENÍKU MŮŽE ZANALYZOVAT TENDENCI ZMĚN VAŠEHO ARTERIÁLNÍHO TLAKU.

3. Při kardiovaskulárních onemocněních a při řadě jiných onemocnění, kde je nezbytný monitoring arteriálního tlaku, provádějte měření v ty hodiny, které stanovil Váš ošetřující lékař. MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE DIAGNOSTIKU A JAKOUKOLI LÉČBU HYPERTENZE MŮŽE PROVÁDĚT POUZE LÉKAŘ, NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ ARTERIÁLNÍHO TLAKU, KTERÉ MÁ LÉKAŘ K DISPOZICI. UŽÍVÁNÍ NEBO ZMĚNA DÁVKOVÁNÍ UŽÍVANÝCH LÉKŮ JE NEZBYTNĚ PROVÁDĚT POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDEPSÁNÍ OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM.




obr. 1

4. Měření arteriálního tlaku je třeba provádět v klidné pohodlné situaci při pokojové teplotě. Hodinu před měření vynechat příjem potravy, 1,5 - 2 hodiny kouření, příjem tonizujících nápojů alkoholu.

5. Přesnost měření arteriálního tlaku záleží také na tom, zda velikost manžety přístroje odpovídá velikosti Vaší ruky. MANŽETA NESMÍ BÝT MALÁ NEBO NAOPAK VELKÁ.

6. Opakovaná měření se provádějí v intervalu 5 minut, aby byla obnovena cirkulace krve. Nicméně osoby, trpící výraznou aterosklerózou, jako následkem výrazné ztráty pružnosti cév, potřebují delší dobu mezi intervaly měření (10 - 15 minut).


To se týká i pacientů, kteří delší dobu trpí diabetem. Pro přesnější stanovení arteriálního tlaku se doporučuje provádět sérii tří po sobě následujících měření a spočítat průměrnou hodnotu výsledků měření.



Diastolický tlak
Podle klasifikace světové zdravotnické organizace

obr. 2


ZÁKLADNÍ ČÁSTI PŘÍSTROJE



PŘÍZPŮSOBNÍ PRO PRÁCI LEVOU RUKOU

Pokud se vám pohodlněji stlačuje vzduch levou rukou, je třeba pro přizpůsobení přístroje vykonat následující úkony.

1. Odpojit trubici manžety od koncovky vzduchového ventilu.
2. Otáčením povolit fixační kroužek, jak je uvedeno na obr. 1.
3. Otočit vzduchový ventil s nafukovačem o 180°, jak je uvedeno na obr. 1.
4. Upevnit uvedenou polohu ventilu k manometru otočením fixačního kroužku. Přístroj získá vzhled, uvedený na obr. 2.
5. Připojit trubici manžety ke koncovce vzduchového ventilu.




Obr. 1 Přizpůsobení pro práci levou rukou

Obr. 2 Vzhled přístroje pro práci levou rukou

PŘI STLAČOVÁNÍ VZDUCHU PRAVOU RUKOU, ÚKONY, UVEDENÉ V TOMTO ODSTAVCI PROVÁDĚT NENÍ TŘEBA.


PŘÍPRAVA K MĚŘENÍ

1. Protáhněte kraj manžety přibližně 5 cm do kovového kroužku, jak je ukázáno na obrázku 3 (pokud má manžeta kroužek).




obr. 3

2. Navlečte manžetu na levou ruku, trubice manžety musí směřovat směrem k dlaní (obr. 4). Pokud je měření na levé ruce obtížné, lze měřit i na pravé ruce. V tomto případě je třeba mít na paměti, že ukazatele se mohou lišit o 5 - 10 mm rtuťového sloupce.




obr. 4

3. Oviňte manžetu kolem ruky tak, aby spodní okraj manžety byl ve vzdálenosti 2 - 3 cm od lokte. Značka s nápisem «ARTERY» musí být nad arterií ruky, jak je zobrazeno na obrázku 5.




obr. 5

4. Upevněte manžetu tak, aby pevně obepínala ruku, ale ne tak, aby jí škrtla (obr. 6). Příliš těsné nebo naopak příliš volné obepnutí manžety může vést k nepřesným ukazatelům.




obr. 6

5. Na zapnuté manžetě má značka «INDEX» ukazovat na oblast «NORMAL» (obr. 7). To znamená, že manžeta je upravena správně a odpovídá velikosti obvodu paže. Pokud značka ukazuje na oblast, označenou «» nebo více doleva, je manžeta malá a ukazatele mohou být vyšší o 5 mm rtuťového sloupce nebo a více. Pokud značka ukazuje na oblast, označenou «» nebo více doprava, je manžeta velká a ukazatele mohou být nižší o 5 mm rtuťového sloupce nebo a více.




obr. 7

6. Pokud se ruka výrazně zužuje, doporučuje se manžetu navlékat spirálovitě, jak je ukázáno na obrázku 8.




obr. 8

7. Pokud si vyhrnete rukáv a stisknete ruku, kdy budete bránit průtoku krve, údaje přístroje mohou neodpovídat Vašemu arteriálnímu tlaku (obr. 9)



obr. 9

8. Umístěte hlavu stetoskopu tak, aby byla v prohlubni nad loktem (obr. 4). Pokud používáte přístroj s vestavěným stetoskopem, pro lepší poslech pulzu na plné ruce, můžete otočit manžetu kolem ruky přibližně o čtvrt kruhu (60-90 stupňů) tak, aby hlavice stetoskopu byla umístěna na vnitřní straně ruky (blíže k trupu).



obr. 10

9. Tlak je třeba měřit v poloze vsedě nebo vleže.

V POLOZE VSEDĚ DBEJTE NA TO, ABY ČÁST RUKY S MANŽETOU BYLA NA ÚROVNI SRDCE A RUKA LEŽELA VOLNĚ NA STOLE A NEHÝBALA SE.

POSTUP MĚŘENÍ

1. Vložte binaurální trubici stetoskopu do uší. Zavřete vzduchový ventil na nafukovači otočením ve směru hodinových ručiček. Stlačováním nafukovače nafoukněte manžetu a poslouchejte puls stetoskopem. Až přestanete slyšet puls, nafoukněte manžetu ještě o 30 mm rtuťového sloupce více.

2. Pomalu pootvírejte vzduchový ventil otáčením proti směru hodinových ručiček snižujte tlak v manžetě. Dbejte na to, aby se tlak v manžetě snižoval rychlostí 2 - 4

mm rtuťového sloupce za sekundu. To je nezbytné pro získání přesného výsledku.

3. Jakmile jste pootevřeli ventil, pozorně poslouchejte puls. Jakmile uslyšíte slabý tlukot, odečtete údaje manometru. To je váš systolický (horní) arteriální tlak.
4. Tlak v manžetě se dále snižuje tou samou rychlostí (2-4 mm rtuťového sloupce za sekundu). Dále slyšíte puls. Zvuky, které slyšíte, se budou měnit. Na rozdíl od prvního tlukotu budou měkčí, podobné šelestu. V okamžiku, kdy prakticky přestanete zachytávat puls, si odečtete údaje manometru. To je Váš diastolický (spodní) arteriální tlak.

PÉČE, SKLADOVÁNÍ, OPRAVY A LIKVIDACE

1. Tento přístroj je třeba chránit před zvýšenou vlhkostí, přímými slunečními paprsky, údery.
2. Neskladujte a nepoužívejte přístroj v těsné blízkosti topných těles a otevřeného ohně.
3. Chraňte zařízení před znečištěním.
4. Kontakt přístroje s agresivními roztoky není přípustný.
5. Chraňte manžetu a gumové trubice před ostrými předměty.
6. Přístroj neobsahuje ovládací prvky pro nastavení přesnosti měření. Samostatné otevření manometru je zakázáno. V případě potřeby provádějte opravy pouze ve specializovaných organizacích.
7. Životnost přístroje je uvedena v odstavci ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY. Životnost se udává od okamžiku předání zboží spotřebiteli. Po skončení stanovené životnosti je třeba se pravidelně obracet ke specialistům (specializované servisní organizace) pro kontrolu technického stavu přístroje.
8. Při likvidaci se řiďte pravidly, platnými v aktuální době ve Vašem regionu. Speciální podmínky likvidace tohoto přístroje výrobce nestanovil.
9. Manžeta je odolná vůči opakovaně dezinfekci. Přípustná je dezinfekce vnitřní strany látkového povrchu manžety (který je v kontaktu s rukou pacienta) vatovým tampónem 3% roztokem peroxidu vodíku. Při dlouhodobém používání se může částečně změnit barva látkového povrchu manžety. Manžetu nelze prát a žehlit horkou žehličkou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na tento výrobek je poskytována záruční doba 24 měsíců od data prodeje. Záruční doba na manžetu a nafukovač činí 12 měsíců od data prodeje.
2. Záruční podmínky jsou formulovány záručním listem při prodeji přístroje kupujícímu.
3. Adresy organizací, provádějících záruční servis jsou uvedeny v záručním listě.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Rozsah měření tlaku, mm rtuťového sloupce	od 0 do 300
Rozsah indikace, mm rtuťového sloupce	od 0 do 300
Meze přípustné absolutní chyby při měření tlaku v manžetě, mm rtuťového sloupce	±3
Provozní podmínky přístroje: Teplota okolního vzduchu, °C Vlhkost, % Rh	od 10 do 40 maximálně 85
Podmínky skladování a přepravy: Teplota okolního vzduchu, °C Vlhkost, % Rh	od mínus 34 do 65 maximálně 85
Velikost manžety	dospělý (pro obvod paže od 25 do 36 cm)
Hmotnost přístroje (bez obalu a taštičky)	296
Rozměry, mm	115 x 185 x 75mm

Životnost přístroje (kromě pneumatické komory), let	7
Životnost pneumatické komory, let	3
Rok výroby	Rok a měsíc výroby je uveden v továrním čísle po symbolu "A". Tovární číslo je uvedeno na těle manometru.
Země výroby	ČLR

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ:

 Shoda se Směrnicí 93/42 / EHS

 Důležité: Přečtete si návod

 Zástupce v Evropské Unii

 Výrobce

 Chraňte před vlhkem

Datum úpravy tohoto Návodu k použití je uvedeno na poslední stránce ve formě IXXX/YYMM/NN, kde YY je rok, MM měsíc úpravy a NN číslo úpravy.

OBSAH BALENÍ

1. Manometr LD-S026 - 1 kus.
2. Manžeta LD-Cuff N1AR (s pneumatickou komorou LD-S01A) - 1 kus.
3. Stetoskop LD Prof-Plus (s hlavicí LD-S025a) - 1 kus.
4. Nafukovač LD-S050 - 1 kus.
5. Ventil vzduchový LD-S053 - 1 kus.
6. Ventil zpětný LD-S016 - 1 kus.
7. Taška LD-S059 - 1 kus.
8. Návod k použití - 1 kus.
9. Záruční list - 1 kus.
10. Obal - 1 kus.

Výroba je certifikována podle mezinárodní normy ISO 13485. Přístroj odpovídá Evropské směrnice MDD 93/42/EEC.

Vyrobeno pod kontrolou a pro Little Doctor International (S) Pte. Ltd. (7500A BEACH ROAD #11-313 THE PLAZA SINGAPORE 199591, adresa pro korespondenci: Yishun Central P. O. Box 9293 Singapore 917699).

Výrobce: Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd. (No. 8, Tongxing Road Economic & Technical Development Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China).

Distributor v Evropské unii: Little Doctor Europe Sp. z o. o. (57G Zawila Street, 30-390 Kraków, Poland, phone: +48 12 2684746, 12 2684747, fax: +48 12 268 47 53, e-mail: biuro@littledoctor.pl)

Více informací najdete na www.littledoctor.sg

Záruční list

Model	Datum prodeje
Sériové číslo	Záruční doba
Jméno kupujícího	
Podpis prodejce	Pečeť (razítko) prodávajícího

Vyplňuje zástupce autorizovaného servisního střediska.

Datum	Servisní poznámky

www.LittleDoctor.sg

Informace o zdravotnické technice značky LD na internetu (technické charakteristiky, funkční vlastnosti, podmínky používání, uchování a záručního servisu).



Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd.,
No.8, Tongxing Road Economic & Technical Development
Area, 226010 Nantong, Jiangsu, People's Republic of China



Little Doctor Europe Sp. z o.o. 57G Zawila Street Krakow 30-390 Poland

